

恒温恒湿试验箱检查保养一览表

项 目	状 况	时 间
测试棉布之更换	变硬，不干净	随时
定期保养	每三个月	
检查水位（测试布之水位及加湿器之加湿水盘水位）	定期检查	每三个月
冷凝器清洁	不干净影响散热	随时
定期保养	每一个月	
超温保护器	长时间运转及运转前	随时
定期保养	每三个月	
清洁内箱	运转前	随时
定期保养	每一个月	
清洁机体	定期保养	每六个月
清洁配电室	定期保养	每六个月
清洁加湿器及加湿水盘	运转前	随时
定期保养	每一个月	